

## Génératrice à excitation séparée

## **EXERCICE N°4:**

La plaque signalétique d'une génératrice à courant continu à excitation indépendante indique :

- 11,2 Nm 1500 tr/min; induit 220 V /6,8 A; excitation 220 V /0,26 A; masse 38 kg
- 1. Calculer la puissance mécanique consommée au fonctionnement nominal.
- 2. Calculer la puissance consommée par l'excitation.
- 3. Calculer la puissance utile.
- 4. En déduire le rendement nominal.